

Televízió újrahangolási útmutató

Ez az útmutató a **kábeles digitális televízió (DVB-C)** csatornáinak beállításához nyújt segítséget. A digitális kábeltelevízió kiváló kép- és hangminőséget biztosít, de a megfelelő működéshez elengedhetetlen a pontos csatornahangolás. Az alábbi útmutató segít abban, hogy gyorsan és egyszerűen beállítsa a készüléket és élvezhesse a szolgáltató által kínált csatornákat.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Az átállás után az alábbi hálózati paraméterek szerint lesznek hangolhatók a digitális vételre alkalmas berendezések:

Kezdő frekvencia: 314.00 MHz (314000 kHz)

Végfrekvencia: 402.00 MHz (402000 kHz)

Jelátviteli sebesség: 6900 kS/s

Moduláció: 256 QAM

TELEVÍZIÓK ÚJRAHANGOLÁSA

Készülékét abban az esetben szükséges újrahangolni, ha nem használ beltéri egységet kábel tv szolgáltatásához. Az alábbiakban lépésről lépésre követheti az újrahangolás folyamatát.

Fontos: A hangolási folyamat akár több percig is eltarthat, eközben ne kapcsolja ki/el a készülékét!

Készüléke távirányítójának segítségével kapcsolja be a televíziót és végezze el az alábbi lépéseket:

SAMSUNG

Lépjen be a **Menübe**. → Beállításoknál válassza ki az **Adás** menüpontot. → Ezt követően válassza az **Automatikus hangolás** opciót. → Azon belül pedig a **Kábeles keresés** menüpontot. → A felugró ablakba írja be az 1. oldalon részletezett **általános (hangolási) információkat**. → Ezt követően lépjen vissza egyet a **Menübe**. → Válassza ki az **Automatikus hangolás** opciót. → A felugró ablakban pedig az **Indítás** lehetőséget.

Itt az alábbi opciókat állítsa be:

Antenna: **Kábel**
Csatorna típusa: **Digitális**
Szolgáltató választás: **Egyéb**
Keresési mód: **Hálózat**

Válassza ki a **Keresés** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot a hangolás megkezdéséhez. → Amikor teljesen befejeződött a folyamat, válassza ki a **Bezárás** lehetőséget.

LG

Lépjen be a **Menübe**. → Beállításoknál válassza ki az **Beállít** menüpontot. → Ezt követően válassza az **Automatikus hangolás** opciót.

A felugró ablakban az alábbi opciókat állítsa be:

Tv csatlakozás módja: **Kábel**
Szolgáltató kiválasztása: **További szolgáltató**

Ellenőrizze, hogy megfelelő adatok szerepelnek-e (kezdő frekvencia, hálózati azonosító stb.) az 1. oldalon részletezett **általános (hangolási) információk** alapján. Ha nem, állítsa be ezeket. → Ezután kattintson a **Következő** gombra. → Itt válassza ki a **Csak digitális keresés** opciót. → Majd kattintson az **Indítás** gombra. → Amikor teljesen befejeződött a folyamat, válassza ki a **Kész** lehetőséget.

PHILIPS ANDROID

Lépjen be a **Menübe**. → Beállításoknál válassza ki a **Minden beállítás** menüpontot. → Ezt követően válassza a **Csatornák** opciót. → Majd kattintson az **Antenna/kábel beállítása** menüpontra. → Válassza ki a **Csatornák keresése** lehetőséget. → Kattintson a **Teljes újratelepítés** gombra. →

A következő felugró ablakokban az alábbi opciókat állítsa be:

Ország: Magyarország

Tv csatlakozás módja: Kábel (DVB-C)

Kábelszolgáltató kiválasztása: Egyéb

Csatornatípus kiválasztása: Csak digitális csatornák

Ezután válassza az **Indítás** opciót. → Amikor a keresés teljesen befejeződött, válassza ki a **Kész** lehetőséget.